Mini-Dome da interno D/N
XTAU1260
Manuale di Installazione

Si prega di LEGGERE e in seguito conservare il presente manuale di istruzioni in un luogo sicuro per un riferimento futuro.

CAUTELA
RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO
NON APRIRE
PER RIDURRE IL RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO
NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL RETRO)
NESSUNA PARTE INTERNA È A DISPOSIZIONE O NECESSARIA ALL'UTENTE.
PER L'ASSISTENZA RIVOLGERSI A PERSONALE DI SERVIZIO QUALIFICATO

PRECAUZIONI

Alimentazione

– Usare alimentatori compatibili; la corretta alimentazione è di 12V DC

– Errori di collegamento possono causare malfunzionamenti e/o danni alla telecamera

Funzionamento e Stoccaggio

– Non tentare di smontare la telecamera

– Per evitare scosse elettriche, non rimuovere viti o coperchi; non ci sono parti riparabili dall'utente; la manutenzione o riparazione del dispositivo è riservata a personale qualificato.

– Maneggiare la telecamera con cura; non usare impropriamente la telecamera; evitare di colpire, scuotere, ecc… la telecamera che potrebbe riportare danni dovuti ad un uso improprio o da un errato stoccaggio

– Non esporre la telecamera alla pioggia.

– La telecamera non deve essere installata nei seguenti luoghi
- Luoghi dove la temperatura è inferiore a -10 °C o superiore a +50 °C;
- Luoghi in cui l'umidità è superiore al 95%;
- Luoghi dove ci sono grandi quantità di vapor d'acqua e vapore.

Manutenzione

– Non usare detergenti forti o abrasivi per la pulizia del corpo della telecamera; usare un panno asciutto per pulire la telecamera quando è necessario; nel caso in cui lo sporco risulti difficile da rimuovere, utilizzare un detergente neutro e pulire delicatamente.

– Pulire il frontalino CCD con cura; non usare detergenti aggressivi o abrasivi; usare un pezzo di tessuto per lenti o di cotone ed etanolo.

– Non orientare la telecamera verso il sole o altre fonti di luce molto intensa che possono causare la comparsa di disturbi sull'immagine o danneggiare il CCD (Charge Coupled Device) indipendentemente dal fatto che la fotocamera sia in funzione o meno.

⚠ Attenzione

Quando la telecamera è installata vicino ad apparecchiature wireless, che emettono un forte campo elettromagnetico, possono verificarsi alcuni sfarfallii sul monitor.

10-03-11/24802950

Descrizione generale
- Mini dome Day&Night IR
- Led IR removibili
- Installazione su 3 assi
- Facile regolazione dello zoom e della messa a fuoco della telecamera

Contenuto della confezione
1 Mini-Dome da interno D/N
3 x Viti di Montaggio
1 x Cavo video di prova
1 x Manuale di installazione

SPECIFICHE TECNICHE

	NTSC	PAL
Pixel totali	811(H)x508(V)	795(H)x596(V)
Pixel effettivi	768(H)x494(V)	752(H)x582(V)
Sensore Immagine (CCD)	1/3" Sony Super HAD II CCD	
Sistema di scansione	2:1 interlacciato	
Frequenza	Orizzontale: 15.734 KHz Verticale: 59.94 Hz	Orizzontale: 15.625 KHz Verticale: 50.00 Hz
Risoluzione	più di 600 TVL	
Uscita video	1.0 Vp-p segnale composito (75 Ω)	
Rapporto S/N (segnale Y)	più di 52 Db (AGC OFF)	
Illuminazione Minima	Per le condizioni di illuminazione a infrarossi: 0 Lux	
Controllo del guadagno	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH	
WB	ATW1(2300 °K-9500 °K)/ATW2(2000 °K-11000 °K)/ MANUAL	
Velocità shutter	1/60 s - 1/100,000 s	1/50 s - 1/100,000 s
BLC	OFF/BLC/HLC selezionabile	
2D-DNR	ON/OFF selezionabile	
Selezione D&N	AUTO/COLOR/BW/EXT	
D-WDR	ON/OFF selezionabile (livello regolabile 0-35)	
Dead Pixel (DPC)	OFF/Automatico (massimo 64 punti)	
IR SMART	ON/OFF selezionabile (IR GAIN livello regolabile 0-255)	
Rilevatore di movimento	OFF/ON (4 aree selezionabili)	
Zone Privacy	OFF/ON (8 zone selezionabili)	
LSC	OFF/ON selezionabili (livello regolabile 0-255)	
SHARPNESS	OFF/ON (livello regolabile 0-30)	
OSD	disponibile	
Numero LED montati	24IR	
Obiettivo	2.8-11 mm DC Auto Iris	
Temperatura di funzionamento/umidità	-10 °C a +50 °C/0-80% RH	
Alimentazione	12 Vdc/24 Vcc 160 mA (CDS ON: 370 mA MAX)	
Dimensioni	112 (W) mm x 87 (D) mm	
Peso	circa 200 g	

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Dimensioni



Connessioni



REGOLAZIONI



FUNZIONI



INSTALLAZIONE

Zoom e Messa a fuoco

Rimozione led



Regolazione dello zoom e della focale



Angolo di tilt
(inclinazione: 10÷90°
manualmente)

Angolo di pan
(inclinazione: 0÷355°
manualmente)



1- Montaggio della base della mini-dome
- Togliere la cupoletta ruotandola in senso antiorario.
- Fissare la base della telecamera nel luogo prescelto usando le 3 viti con le relative guarnizioni in dotazione.

2- Regolazione del modulo camera
- Regolare il modulo camera sui 3 assi in funzione dell'angolo di vista.

3- Regolazioni
- Togliere la cupoletta della mini-dome.
- Togliere il supporto led e regolare lo zoom e il fuoco della mini-dome.
- Utilizzare il mini-joystick per le impostazioni OSD della telecamera.
- Riposizionare il supporto led.
- Riposizionare la cupoletta.

brahms

BPT Spa
Centro direzionale e Sede legale
Via Cornia, 1/b
33079 Sesto al Reghena (PN) - Italia
http://www.bpt.it - mailto: info@bpt.it